Консоли HILTI



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 **А**стана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 **Б**арнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Липецк (4742)52-20-81

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград(4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Тюмень (3452)66-21-18 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.hiltif.nt-rt.ru || эл. почта:hft@nt-rt.ru











Линейка	Вылет кронштейна						Изолятор	Удлинитель				
	40 мм	60 мм	80 мм	120 мм	140 мм	170 мм	190 мм	220 мм	240 мм	270 мм		
MF-L	2096915	2096916	2096917	2096918	2096919	2096920	2096921	2096922	2096923	2096924	2096766	2096945
MF-LM	2166140	2166141	2166142	2166143	2166144	2166145	2166146	2166147	2166148	2166149	2166151	2166150
MF-M	2096925	2096926	2096927	2096928	2096929	2096930	2096931	2096932	2096933	2096934	2096767	2096946
MF-S	2096935	2096936	2096937	2096938	2096939	2096940	2096941	2096942	2096943	2096944	2096768	2096947

MFT-RB S







MFT-RB L




MFT-HAB



Линейка	Вылет кронштейна								Изолятор	Удлинитель
	60 мм	80 мм	120 мм	140 мм	170 мм	190 мм	220 мм	240 мм	_	
RB-S	2074403	2074404	2074405	2074406	2074407	2074408	2074409	2074410	2074415	-
RB-M	2074395	2074396	2074397	2074398	2074399	2074400	2074401	2074402	2074414	2074412
RB-L	2074337	2074338	2074339	2074390	2074391	2074392	2074393	2074394	2074413	2074411
MFT-HAB	-	-	2074417	2074418	2074419	2074420	2074421	2074422	2074413	2074411

Наименование	Примечание	Артикул
Кронштейн MFT-GS 70 S	Вылет 70 мм	2192881
Кронштейн MFT-GS 90 S	Вылет 90 мм	2192882
Кронштейн MFT-GS 120 S	Вылет 120 мм	2192883
Кронштейн MFT-GS 140 S	Вылет 140 мм	2192884
Кронштейн MFT-GS 170 S	Вылет 170 мм	2192885
Кронштейн MFT-GS 190 S	Вылет 190 мм	2192886
Кронштейн MFT-GS 220 S	Вылет 220 мм	2192887
Кронштейн MFT-GS 240 S	Вылет 240 мм	2192888
Кронштейн MFT-GS 270 S	Вылет 270 мм	2192889
Кронштейн MFT-GS 290 S	Вылет 290 мм	2192890
Кронштейн MFT-GS 310 S	Вылет 310 мм	2192891
Термомост MFT-GS ISO S	Для кронштейнов S типа	2192893
Кронштейн MFT-GS 70 R	Вылет 70 мм	2192870
Кронштейн MFT-GS 90 R	Вылет 90 мм	2192871
Кронштейн MFT-GS 120 R	Вылет 120 мм	2192872
Кронштейн MFT-GS 140 R	Вылет 140 мм	2192873
Кронштейн MFT-GS 170 R	Вылет 170 мм	2192874
Кронштейн MFT-GS 190 R	Вылет 190 мм	2192875
Кронштейн MFT-GS 220 R	Вылет 220 мм	2192876
Кронштейн MFT-GS 240 R	Вылет 240 мм	2192877
Кронштейн MFT-GS 270 R	Вылет 270 мм	2192878
Кронштейн MFT-GS 290 R	Вылет 290 мм	2192879
Кронштейн MFT-GS 310 R	Вылет 310 мм	2192880
Термомост MFT-GS ISO R	Для кронштейнов R типа	2192892



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 **А**стана +7(7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 **Б**арнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73

Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград(4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Екатеринбург (343)384-55-89 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (7273)495-231

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Тюмень (3452)66-21-18 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.hiltif.nt-rt.ru || эл. почта:hft@nt-rt.ru